

con spia rossa spenta distributore tessere
NON in funzione, solo ricarica possibile.

ISTRUZIONI di RICARICA



1 INSERIRE LA TESSERA

A tessera inserita attendere che il BIP segnali la corretta lettura.
Dopo l'inserimento sul display apparirà il credito presente.



2 INSERIRE BANCONOTA e/o MONETA

Inserire le monete e/o banconote UNA ALLA VOLTA e prima dell'inserimento della successiva verificare che questa sia stata accreditata sulla tessera visionando il display.

3 RITIRARE LA TESSERA

ISTRUZIONI per NUOVA TESSERA



1 INSERIRE BANCONOTA e/o MONETA

fino al raggiungimento del credito necessario per l'erogazione della nuova tessera.



2 PREMERE IL PULSANTE

per erogare la nuova tessera.



3 RITIRARE LA TESSERA

4 INSERIRE LA TESSERA

inserendo un totale superiore al costo tessera, per ottenere il credito residuo è necessario effettuare l'operazione di ricarica: quindi all'uscita della tessera è necessario inserirla nel lettore per ricaricarla del restante credito.